FINITION
ASPECT CERUSE

Support chêne, châtaignier ou frêne



1 - Défibrage à l'aide d'une brosse « laiton » dans le sens du fil du bois (chêne, châtaignier ou frêne).

2 - Léger ponçage au papier abrasif grain 240.

3 - Mise à la teinte éventuelle avec les teintes à bois ***SOLVACOLOR*** *(2010)* ou ***HYDROCOLOR*** *(2015-2020)* ou la laque polyuréthane ***POLILAC*** *(209.-2100)* teintée par addition des bases du kit ***S.A.T.***

4 - Une couche de vernis de fond ***POLISTYL*** *(2060)*

5 - Une couche légère de blanc à céruser ***CERUSTYL*** *(2140)* préparée avec le ***Diluant céruse***, appliquée au pistolet ou à la brosse.
Possibilité de teinter légèrement le blanc à céruser à l'aide des bases du ***kit S.A.T.*** (3 % maxi).

6 - Egrenage avec une éponge abrasive. Attention : l'excès de base S.A.T. dans la céruse entraîne une difficulté d'égrenage.

7 - Une couche de vernis de finition ***:*** ***POLISTYL*** *(206.)*

Ne pas oublier l'ajout du ***Durcisseur n°16 ou 23*** (selon le cas) pour l'emploi des vernis polyuréthanes ***POLISTYL***.

TECHNI-SYSTEM

Respecter les précautions d'emploi.