FINITION CRAQUELEE

Sur support M.D.F



1 - Une couche de vernis isolant ***ISOLANE*** *(2110)* + ***Durcisseur n°15***, légère sur le plat et plus conséquente sur les chants et les parties défoncées.

2 - Après 4 heures de séchage, égrenage au papier abrasif grain 320.

3 - Une couche d'apprêt polyuréthane ***POLILAC*** *(2070)*.

4 - Egrenage au papier abrasif 320.

5 - Une couche de laque polyuréthane ***POLILAC*** *(2090-2100)* de la couleur souhaitée en fond de craquelure.

6 - Pulvériser en mouillé sur mouillé (laque qui vient d'être appliquée) de la Céruse *(Cérustyl 2140)* diluée à 100% au diluant universel (2510).

7 - Après séchage, appliquer une couche de vernis ***POLISTYL*** *(206.)*.

8 - Egrenage au papier abrasif grain 280.

9 - Une couche de vernis ***POLISTYL*** (206).

Ne pas oublier l'ajout du ***Durcisseur n°23*** pour l'emploi de l'apprêt et de la laque polyuréthane.

TECHNI-SYSTEM

Respecter les précautions d'emploi.